

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamentos! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. **Juntos, produzindo com segurança!**

Equipamentos seguem as **normas vigentes.**

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº _____ Data ____/____/____

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001
(48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br
www.ativaequipe.com.br

@ativaequipe /ativaequipe

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Podador de Galhos

VERSÃO 2025 - REVISÃO 01

Manual de Instruções



www.ativaequipe.com.br

Manuais via
QR Code





FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Equipamento indicado para poda e corte de galhos em árvores, arbustos e áreas de difícil acesso. Ideal para manutenção de jardins, áreas verdes, pomares e zonas urbanas, o podador permite cortes precisos em altura com segurança e agilidade.

MANUSEIO

- Utilize o equipamento sempre com as duas mãos, mantendo postura firme e equilibrada.
- Apoie a lâmina sobre o galho a ser cortado e realize movimentos firmes, sem forçar o motor ou torcer o equipamento.
- Mantenha a distância segura do corpo e de outras pessoas durante a operação.
- Evite o uso em terrenos irregulares, escorregadios ou sob condições climáticas adversas.
- Nunca utilize o podador acima da altura recomendada pelo fabricante ou em posições instáveis.
- Verifique frequentemente o estado da lâmina e limpe os resíduos acumulados para manter a eficiência do corte.
- Após o uso, aguarde a parada completa da lâmina antes de guardar ou fazer qualquer manutenção.



TRANSPORTE

- Certifique-se de que o equipamento esteja desligado, com a lâmina fria e sem risco de acionamento acidental.
- Nunca transporte o podador segurando pela haste de corte, cabo elétrico ou combustível.
- Utilize as alças ou empunhaduras apropriadas para manuseio.
- Em modelos a combustão, mantenha o tanque sempre na posição vertical para evitar vazamentos.
- Proteja a lâmina com capa ou protetor adequado durante o transporte.
- Fixe o equipamento de forma segura no veículo para evitar quedas, deslocamentos ou danos durante o trajeto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DADOS TÉCNICOS	BFG 26 2T
POTÊNCIA	1 Cv
PESO	12 KG
MOTOR	2 TEMPOS
SABRE	13 POL.

As características dos equipamentos podem variar conforme o modelo disponível.

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

Verifique se a lâmina de corte está limpa, sem obstruções e corretamente fixada.
Aguarde a parada completa da lâmina antes de apoiar o equipamento no solo ou realizar qualquer ajuste.

Podador de Galhos – Motor Elétrico

- Conecte o plugue do equipamento a uma extensão compatível com a tensão indicada (geralmente 220V), utilizando tomada com aterramento.
- Segure firmemente o equipamento com as duas mãos e acione o botão de segurança junto ao gatilho para iniciar o funcionamento.
- Mantenha o controle do equipamento durante o uso, mantendo distância do cabo elétrico.

Desligamento

- Solte o gatilho para interromper o funcionamento.
- Desconecte o plugue da tomada após o uso.

Podador de Galhos – Motor a Combustão

- Utilize a mistura correta de gasolina comum com óleo 2 tempos na proporção indicada pelo fabricante.
- Abasteça o tanque com a mistura e certifique-se de que a tampa esteja bem vedada.
- Coloque a chave liga/desliga na posição ON, regule o acelerador na metade do curso e acione o afogador (caso o motor esteja frio).
- Puxe a corda de partida até sentir resistência e, em seguida, puxe com firmeza.
- Após a partida, retorne o afogador à posição normal e ajuste o acelerador conforme necessário para o tipo de corte.

Desligamento

- Reduza a velocidade para o mínimo, para o motor funcionar em marcha lenta, feche a válvula de combustível, deixe o motor desligar e mova o botão liga/desliga para a posição "Off".

Nunca desligue o equipamento com o motor acelerado.

- Verifique os níveis de óleo e combustível.
- Limpe o filtro de ar diariamente ou a cada turno.
- Nunca ligue o motor sem o filtro de ar.

O motor desliga automaticamente se o nível de óleo estiver baixo