

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamentos! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. **Juntos, produzindo com segurança!**

Equipamentos seguem as **normas vigentes.**

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº _____ Data ____/____/____

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001
(48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br
www.ativaequipe.com.br

@ativaequipe /ativaequipe

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Riscadeira

Manual de Instruções

VERSÃO 2025 - REVISÃO 01



Manuais via
QR Code

www.ativaequipe.com.br





FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Equipamento utilizado para realizar cortes e riscos precisos em pisos cerâmicos, porcelanatos e revestimentos similares. Ideal para o ajuste de peças durante a instalação, proporcionando cortes retos, limpos e com menor risco de quebra. Indicada para uso em obras, reformas e aplicações profissionais de acabamento.

MANUSEIO

- Posicione a peça cerâmica corretamente apoiada sobre a base da riscadeira.
- Alinhe a lâmina de corte no ponto de início do risco.
- Aplique pressão uniforme sobre o cabo, deslizando a lâmina em um único movimento contínuo.
- Após riscar, utilize o sistema de separação da riscadeira para quebrar a peça no local marcado.
- Não force o equipamento além da capacidade recomendada e utilize lâmina apropriada para cada tipo de material.
- Mantenha a lâmina e os trilhos sempre limpos para garantir cortes precisos e maior durabilidade do equipamento.

TRANSPORTE



- Certifique-se de que a lâmina esteja recolhida ou protegida antes do transporte.
- Utilize as alças ou pontos de apoio adequados para levantar e movimentar o equipamento.
- Transporte a riscadeira em posição horizontal para evitar danos aos trilhos e ao mecanismo de corte.
- Proteja o equipamento contra impactos, quedas e vibrações durante o trajeto.
- Em transporte por veículo, fixe a riscadeira de forma segura para evitar deslocamentos.
- Evite apoiar objetos pesados sobre a riscadeira para preservar o alinhamento e funcionamento correto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DADOS TÉCNICOS	
Tipo de Material	Cerâmica, porcelanato e similares
Comprimento de Corte	0,60 a 1,80m
Espessura do corte	10 a 50mm
Sistema de Separação	Manual com alavanca
Peso	6 a 15 KG

As características dos equipamentos podem variar conforme o modelo disponível.

ACIONAMENTO

Riscadeira – Manual

- Antes de iniciar, posicione corretamente a peça sobre a base da riscadeira, alinhada à régua ou ao guia.
- Pressione levemente o cabo de corte contra a superfície e deslize o carro com movimento contínuo e firme, realizando o risco completo.
- Após o risco, acione o sistema de separação para partir a peça sobre a linha riscada.
- Após o uso, mantenha o equipamento limpo, com a lâmina protegida e o carro de corte na posição de repouso.

Cuidados Especiais

- Antes de utilizar o equipamento, certifique que o mesmo está com o rodel (wídea) acoplado e seu carro guia.
- Nunca movimente ou transporte a máquina segurando pelas guias, isso pode acarretar perda permanente da precisão do equipamento.
- Após utilização, retire a sujeira com pano seco e lubrifique as guias com spray desengripante.

