

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamentos! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. **Juntos, produzindo com segurança!**

Equipamentos seguem as **normas vigentes.**

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº _____ Data ____/____/____

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001
(48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br
www.ativaequipe.com.br

@ativaequipe /ativaequipe

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Soprador de Folhas

Manual de Instruções

VERSÃO 2025 - REVISÃO 01



www.ativaequipe.com.br

Manuais via
QR Code





FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Equipamento projetado para soprar e agrupar folhas secas, grama cortada, poeira leve e pequenos resíduos em áreas externas. Ideal para limpeza e manutenção de calçadas, jardins, pátios, estacionamentos, canteiros de obra e outras superfícies abertas.

MANUSEIO

- Utilize sempre as duas mãos para garantir controle e estabilidade durante o uso.
- Mantenha o bocal direcionado para o solo, fazendo movimentos uniformes para concentrar folhas e resíduos em montes.
- Evite apontar o jato de ar para pessoas, animais ou materiais soltos que possam ser lançados.
- Utilize o soprador em áreas abertas e bem ventiladas.
- Em modelos a combustão, aguarde o motor aquecer antes de utilizar em potência máxima.
- Após o uso, aguarde a parada total do motor ou do ventilador antes de realizar qualquer manutenção ou armazenamento.
- Mantenha o filtro de ar limpo e verifique o tubo de saída periodicamente para evitar obstruções.



TRANSPORTE

- Certifique-se de que o equipamento esteja desligado, com o motor frio e o ventilador completamente parado antes de iniciar o transporte.
- Nunca transporte o soprador segurando pelo tubo de saída, cabos ou mangueiras.
- Utilize as alças ou empunhaduras apropriadas para levantamento e movimentação.
- Em modelos a combustão, mantenha o tanque na posição vertical para evitar vazamentos.
- Fixe o equipamento adequadamente no veículo para evitar quedas ou deslocamentos durante o trajeto.
- Evite carregar o equipamento com resíduos ou sujeira acumulada na saída de ar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DADOS TÉCNICOS	BFG 260R SB 2T
POTÊNCIA	1 Cv
PESO	6,5 KG
MOTOR	2 TEMPOS
VELOCIDADE DO AR	216 KM/H

As características dos equipamentos podem variar conforme o modelo disponível.

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

Verifique se o tubo de saída de ar está limpo, bem encaixado e livre de obstruções. Aguarde a parada completa da lâmina antes de apoiar o equipamento no solo ou realizar qualquer ajuste.

Soprador de Folhas – Motor Elétrico

- Conecte o plugue do equipamento a uma extensão compatível com a tensão indicada (geralmente 220V), utilizando tomada com aterramento.
- Segure firmemente o equipamento com as duas mãos e acione o botão de segurança junto ao gatilho para iniciar o funcionamento.
- Mantenha o controle do equipamento durante o uso, mantendo distância do cabo elétrico.

Desligamento

- Solte o gatilho para interromper o funcionamento.
- Desconecte o plugue da tomada após o uso.

Soprador de Folhas – Motor a Combustão

- Utilize a mistura correta de gasolina comum com óleo 2 tempos na proporção indicada pelo fabricante.
- Abasteça o tanque com a mistura e certifique-se de que a tampa esteja bem vedada.
- Coloque a chave liga/desliga na posição ON, regule o acelerador na metade do curso e acione o afogador (caso o motor esteja frio).
- Puxe a corda de partida até sentir resistência e, em seguida, puxe com firmeza.
- Após a partida, retorne o afogador à posição normal e ajuste o acelerador conforme necessário para o tipo de corte.

Desligamento

- Reduza a velocidade para o mínimo, para o motor funcionar em marcha lenta, feche a válvula de combustível, deixe o motor desligar e mova o botão liga/desliga para a posição "Off".

Nunca desligue o equipamento com o motor acelerado.

- Verifique os níveis de óleo e combustível.
- Limpe o filtro de ar diariamente ou a cada turno.
- Nunca ligue o motor sem o filtro de ar.

O motor desliga automaticamente se o nível de óleo estiver baixo