

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamentos! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. **Juntos, produzindo com segurança!**

Equipamentos seguem as **normas vigentes.**

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº _____ Data ____/____/____

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001
(48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br
www.ativaequipe.com.br

@ativaequipe /ativaequipe

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Lixadeira de Teto e Parede

Manual de Instruções

VERSÃO 2025 - REVISÃO 01



www.ativaequipe.com.br

Manuais via
QR Code





FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Equipamento desenvolvido para o lixamento de superfícies como paredes, tetos e forros de drywall, gesso, massa corrida e reboco. Proporciona acabamento uniforme e agiliza a preparação para pintura ou revestimento. Ideal para trabalhos em áreas amplas e elevadas, com alto rendimento e menor esforço físico, sendo indicada para uso profissional em obras, reformas e manutenção predial.

MANUSEIO

- Verifique se o disco de lixa está corretamente fixado e em bom estado antes de iniciar o uso.
- Utilize o equipamento com ambas as mãos, mantendo controle firme, especialmente em áreas elevadas.
- Ligue a lixadeira somente com o disco encostado suavemente na superfície a ser trabalhada.
- Realize movimentos contínuos e uniformes, sem aplicar pressão excessiva, para evitar marcas e desgastes irregulares.
- Utilize sempre óculos de proteção, máscara e sistema de aspiração de pó, quando disponível.
- Após o uso, aguarde a parada total do disco antes de apoiar ou guardar o equipamento.

TRANSPORTE

- Desligue o equipamento e desconecte-o da tomada antes de qualquer movimentação.
- Aguarde a parada total do disco e certifique-se de que esteja limpo e seco.
- Nunca transporte segurando pelo cabo elétrico ou pelo eixo da lixadeira.
- Utilize a alça ou empunhadura adequada para movimentar com segurança.
- Em transporte por veículo, acomode o equipamento em local protegido contra impactos e vibração.
- Evite apoiar peso sobre o braço telescópico ou disco, para não danificar os componentes.



LIXADEIRA DE TETO E PAREDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA	710 a 1100 W
PESO	4 A 6 KG
VELOCIDADE	800 a 2100 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	180 A 225 MM

As características dos equipamentos podem variar conforme o modelo disponível.

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

Lixadeira de Teto e Parede – Motor Elétrico

- Antes de ligar, verifique se o disco de lixa está corretamente fixado e se não há obstruções na área de ventilação.
- Conecte o plugue em uma tomada com aterramento, compatível com a tensão indicada no equipamento.
- Segure firmemente a lixadeira com as duas mãos e posicione o disco levemente encostado na superfície.
- Acione o botão ON e inicie o lixamento com movimentos suaves e constantes.

Desligamento

- Solte o botão ou pressione o interruptor OFF, conforme o modelo.
- Aguarde a parada total do disco antes de afastar o equipamento da superfície.
- Desconecte da tomada após o uso e limpe os resíduos acumulados.

