

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamentos! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. **Juntos, produzindo com segurança!**

Equipamentos seguem as **normas vigentes.**

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº _____ Data ____/____/____

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001
(48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br
www.ativaequipe.com.br

@ativaequipe /ativaequipe

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Alisadora de Piso

Manual de Instruções



VERSÃO 2025 - REVISÃO 01

Manuais via
QR Code



www.ativaequipe.com.br



ALISADORA DE PISO

FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

A Alisadora de Piso e Concreto é utilizada para o acabamento e nivelamento de superfícies de concreto recém-lançadas, garantindo um acabamento liso e uniforme.

MANUSEIO

- Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, óculos de segurança, protetor auricular e botas antiderrapantes.
- Certifique-se de que as lâminas estão bem fixadas antes do uso.
- Não utilize a acabadora de pisos com peças soltas ou danificadas. Não retire partes da máquina.
- Manuseie o equipamento com firmeza e controle para evitar oscilações bruscas.



TRANSPORTE

- Esvazie o tanque de combustível.
- Não tombe a máquina, poderá sair o óleo do cárter ou subir para o pistão e danificar a máquina.
- Verifique a fixação do equipamento no veículo de transporte.
- Utilize os pontos de pega e alças apropriados para levantar ou mover a máquina.
- Respeite o limite de peso e dimensões dos veículos de transporte.
- Evite expor o equipamento às chuvas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DADOS TÉCNICOS	BFG 100 RENTAL
PESO	101 KG
ÓLEO LUBRIFICANTE	SAE 20W50
CAPACIDADE DO TANQUE (COMBUSTÃO)	3,6 L
CONSUMO COMBUSTÍVEL (COMBUSTÃO)	1,6 L/H
DIMENSÃO DAS LÂMINAS	350 X 150 MM
POTÊNCIA	7,5 CV
ROTAÇÃO DAS LÂMINAS	60 A 125 RPM

As características dos equipamentos podem variar conforme o modelo disponível.

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

Alisadora de Piso – Motor a Combustão

Verifique se o disco ou as lâminas estão corretamente instalados e nivelados.

- Verifique o nível de combustível do motor
- Posicione a chave liga/desliga em ON, regule o acelerador na metade do curso, acione o afogador (se o motor estiver frio) e abra a válvula de combustível.
- Puxe a corda de partida até sentir resistência e, em seguida, puxe com firmeza.
- Após a partida, retorne o afogador para a posição normal e ajuste o acelerador conforme necessário para o tipo de acabamento.

Desligamento

- Reduza o acelerador para a marcha lenta.
- Feche a válvula de combustível.
- Aguarde o desligamento completo do motor e, então, coloque a chave na posição OFF

Nunca desligue o equipamento com o motor acelerado.

- **Verifique os níveis de óleo e combustível.**
- **Limpe o filtro de ar diariamente ou a cada turno.**
- **Nunca ligue o motor sem o filtro de ar.**

O motor desliga automaticamente se o nível de óleo estiver baixo