

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamentos! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. **Juntos, produzindo com segurança!**

Equipamentos seguem as **normas vigentes.**

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº _____ Data ____/____/____

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001
(48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br
www.ativaequipe.com.br

@ativaequipe /ativaequipe

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Container Dry e Reefer

Almoxarifado e Escritório

Manual de Instruções

VERSÃO 2025 - REVISÃO 01



www.ativaequipe.com.br

Manuais via
QR Code





USO E FINALIDADE

Container Almojarifado

Estrutura modular utilizada para armazenamento seguro de materiais, ferramentas e equipamentos em canteiros de obra, eventos ou áreas industriais. Oferece proteção contra intempéries, organização eficiente e controle de estoque em ambientes externos ou internos.

Container Escritório

Unidade habitável projetada para servir como espaço de trabalho em obras, áreas remotas ou eventos. Equipado com portas, janelas, isolamento térmico e elétrico, proporciona um ambiente funcional para atividades administrativas, reuniões e coordenação de projetos.

TRANSPORTE



- Transporte o container utilizando caminhões apropriados, equipados com guindaste (munck) ou plataforma.
- Certifique-se de que o container esteja completamente fechado e travado antes do carregamento.
- Utilize cintas, correntes e pontos de fixação adequados para prender o container de forma segura durante o trajeto.
- Evite arrastar o container no solo para não danificar a estrutura inferior.
- Ao descarregar, posicione o container em local firme, nivelado e preparado para suportar o peso total.
- Inspeção o estado geral do container após o transporte para garantir que não houve avarias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Container Reefer
(Escritório ou Loja)
6m



Container Almojarifado
3m, 6m e 12m

DADOS TÉCNICOS				
MODELOS	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	PESO APROXIMADO
CONTAINER 3M	3,0 M	1,5 M	2,0 M	400 KG
CONTAINER DRY 6M	6,0 M	2,44 M	2,60 M	2.500 KG
CONTAINER DRY 12M	12,19 M	2,44 M	2,60 M	3.700 KG
CONTAINER REEFER 6M - ESCRITÓRIO	12,19 M	2,44 M	2,60 M	4.500 KG

As características dos equipamentos podem variar conforme o modelo disponível.

CUIDADOS ESPECIAIS

Container Almojarifado e Escritório

- A instalação deve ser feita sobre piso nivelado e compactado, conforme as exigências da NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).
- O container deve ser fixado ao solo e, no caso de containers com instalações elétricas, deve possuir aterramento elétrico adequado, conforme a NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).
- Containers almojarifados são destinados exclusivamente ao armazenamento de materiais e equipamentos, sendo proibido seu uso como área de vivência, em conformidade com a NR-18.17.2.
- É proibido armazenar materiais inflamáveis, tóxicos ou explosivos em containers não projetados para esta finalidade, conforme recomendações da NR-20 (Segurança no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis).
- Não é permitida a realização de alterações estruturais como furos, cortes ou adaptações elétricas/hidráulicas sem autorização prévia da empresa responsável, respeitando a integridade do equipamento.
- A instalação deve ser feita em locais afastados de redes elétricas aéreas ou subterrâneas, conforme orientações de segurança da NR-10.
- Em caso de utilização como escritório, deve haver atenção especial à instalação elétrica interna, com circuitos protegidos e sistemas de iluminação e ventilação adequados, conforme NR-18.5.5.