

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamentos! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. **Juntos, produzindo com segurança!**

Equipamentos seguem as **normas vigentes.**

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº _____ Data ____/____/____

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001
(48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br
www.ativaequipe.com.br

@ativaequipe /ativaequipe

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Lavadora de Alta Pressão

Manual de Instruções



VERSÃO 2025 - REVISÃO 01

Manuais via
QR Code



www.ativaequipe.com.br



FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Equipamento utilizado para limpeza pesada em superfícies diversas por meio de jato de água pressurizada. Ideal para remoção de sujeiras incrustadas em pisos, paredes, calçadas, veículos, equipamentos de obra e áreas externas em geral.

MANUSEIO

- Durante o uso, mantenha o jato sempre direcionado para a superfície a ser limpa, respeitando a distância mínima recomendada para evitar danos ao material.
- Segure a pistola com firmeza e utilize as duas mãos, sempre que possível, para garantir maior controle do equipamento.
- Evite mudanças bruscas de direção com o jato, principalmente em áreas sensíveis ou com pintura.
- Não obstrua ou force o bico da lavadora, isso pode comprometer a pressão e a durabilidade da bomba.
- Durante o uso contínuo, faça pausas regulares para evitar superaquecimento do equipamento.
- Mantenha o local de trabalho livre de pessoas, animais e objetos que possam ser atingidos pelo jato.

Nunca aponte o jato para pessoas, animais, equipamentos elétricos ou partes do corpo.



**Não opere o equipamento sem fluxo de água
Isso pode causar danos à bomba.**



TRANSPORTE

- Certifique-se de que o equipamento esteja desligado e desconectado da fonte de energia antes do transporte.
- Nunca transporte utilizando cabos elétricos, mangueiras ou acessórios como ponto de apoio.
- Utilize as alças ou áreas indicadas para manuseio.
- Proteja o equipamento contra chuva, umidade e condições que possam comprometer seu funcionamento ou integridade.
- Fixe o equipamento corretamente no veículo para evitar movimentações, quedas ou danos durante o percurso.
- Evite empilhar objetos sobre o equipamento ou transportá-lo com componentes conectados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DADOS TÉCNICOS	HD 585	GHP 4-50
POTÊNCIA (W)	2200	2200
PESO (KG)	23	21
VAZÃO DE ÁGUA (L/H)	500	440
PRESSÃO NO TRABALHO (PSI)	2176	2500

As características dos equipamentos podem variar conforme o modelo disponível.

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

Antes de ligar, certifique-se de que o equipamento está corretamente conectado à rede de água e que todas as conexões da mangueira estão firmes e sem vazamentos.

É indispensável garantir o fluxo contínuo de água antes de acionar o motor.

Para ligar o equipamento:

- Conecte o plugue em uma tomada com aterramento adequado.
- Abra o registro de água.
- Pressione o gatilho da pistola e deixe a água correr por alguns segundos, até eliminar o ar da tubulação.
- Em seguida, acione o botão ON com a mangueira de alta pressão já conectada.
- Mantenha o gatilho pressionado até o jato se estabilizar. O fluxo contínuo deve ser atingido em até 20 segundos.
- Caso isso não ocorra, desligue imediatamente para evitar superaquecimento e danos à bomba.

Desligamento:

- Solte o gatilho e pressione o botão OFF.
- Feche o registro de água.
- Com o equipamento desligado, pressione novamente o gatilho para liberar a pressão residual.
- Desconecte o plugue da tomada ao finalizar o uso.

Atenção:

- Nunca opere o equipamento sem fluxo de água.
- Não mantenha o motor ligado por mais de 20 segundos sem saída contínua de água, isso pode causar queima da bomba.
- Sempre desligue e retire da tomada antes de realizar ajustes, trocas de peças ou manutenção.