

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamentos! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. **Juntos, produzindo com segurança!**

Equipamentos seguem as **normas vigentes.**

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº _____ Data ____/____/____

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001
(48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br
www.ativaequipe.com.br

@ativaequipe /ativaequipe

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Cortadores de Grama e Roçadeiras

Manual de Instruções



Manuais via
QR Code



www.ativaequipe.com.br

VERSÃO 2025 - REVISÃO 01



FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Equipamentos utilizados para corte e manutenção de áreas com vegetação. A roçadeira é indicada para capins altos, mato denso e terrenos irregulares, podendo ser usada com lâmina ou fio de nylon. O cortador de grama é ideal para gramados em terrenos planos, proporcionando acabamento uniforme em jardins, praças e áreas verdes em geral.

MANUSEIO

- Utilize sempre os dois punhos para manter o controle do equipamento durante o uso.
- Inicie o corte com movimentos firmes e controlados, respeitando o tipo de vegetação e o terreno.
- Na roçadeira, mantenha a base de corte levemente inclinada e evite batidas contra pedras ou obstáculos.
- No cortador de grama, empurre o equipamento com ritmo constante, sem forçar o motor ou a lâmina.
- Mantenha a área de trabalho livre de objetos que possam ser lançados pelas lâminas.
- Nunca opere o equipamento com pessoas ou animais próximos.
- Desligue o equipamento e aguarde a parada completa da lâmina antes de realizar qualquer ajuste ou limpeza.



TRANSPORTE

- Certifique-se de que o equipamento esteja desligado, com a lâmina parada e o motor frio antes de iniciar o transporte.
- Nunca carregue o equipamento segurando pela haste, lâmina ou cabos elétricos.
- Utilize os pontos de apoio ou alças apropriadas para levantamento e manuseio.
- Em modelos a combustão, mantenha o tanque na posição vertical para evitar vazamentos.
- Proteja as lâminas com capa ou trava de segurança, quando disponível.
- Fixe o equipamento adequadamente no veículo para evitar movimentações e danos durante o trajeto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DADOS TÉCNICOS	ROÇADEIRA	CORTADOR DE GRAMA
POTÊNCIA	2 Cv	6,5 Cv
PESO	7 KG	30 KG
MOTOR	2 TEMPOS	GASOLINA / ELÉTRICA
TANQUE	0,7	1,7L

As características dos equipamentos podem variar conforme o modelo disponível.

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

Verifique se a lâmina de corte está limpa, sem obstruções e corretamente fixada. Aguarde a parada completa da lâmina antes de apoiar o equipamento no solo ou realizar qualquer ajuste.

Roçadeira e Cortador de Grama – Motor Elétrico

- Conecte o plugue do equipamento a uma extensão compatível com a tensão indicada (geralmente 220V), utilizando tomada com aterramento.
- Segure firmemente o equipamento com as duas mãos e acione o botão de segurança junto ao gatilho para iniciar o funcionamento.
- Mantenha o controle do equipamento durante o uso, mantendo distância do cabo elétrico.

Desligamento

- Solte o gatilho para interromper o funcionamento.
- Desconecte o plugue da tomada após o uso.

Roçadeira e Cortador de Grama – Motor a Combustão

- Verifique o modelo do equipamento e o tipo de motor (2 tempos ou 4 tempos). Para motores 2T, utilize gasolina comum misturada com óleo 2 tempos, seguindo sempre a proporção recomendada pelo fabricante.
- Abasteça o tanque com a mistura e certifique-se de que a tampa esteja bem vedada.
- Coloque a chave liga/desliga na posição ON, regule o acelerador na metade do curso e acione o afogador (caso o motor esteja frio).
- Puxe a corda de partida até sentir resistência e, em seguida, puxe com firmeza.
- Após a partida, retorne o afogador à posição normal e ajuste o acelerador conforme necessário para o tipo de corte.

Desligamento

- Reduza a velocidade para o mínimo, para o motor funcionar em marcha lenta, feche a válvula de combustível, deixe o motor desligar e mova o botão liga/desliga para a posição "Off".

Nunca desligue o equipamento com o motor acelerado.

- Verifique os níveis de óleo e combustível.
- Limpe o filtro de ar diariamente ou a cada turno.
- Nunca ligue o motor sem o filtro de ar.

O motor desliga automaticamente se o nível de óleo estiver baixo