

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamentos! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. **Juntos, produzindo com segurança!**

Equipamentos seguem as **normas vigentes.**

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº _____ Data ___/___/___

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001
(48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br
www.ativaequipe.com.br

@ativaequipe /ativaequipe

ATIVA EQUIPE
Soluções em equipamentos

Transpalete

Manual de Instruções

VERSÃO 2025 - REVISÃO 01



www.ativaequipe.com.br

Manuais via
QR Code





FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Equipamento destinado à movimentação horizontal de cargas paletizadas, utilizado para transporte, organização e posicionamento de materiais em estoques, depósitos, centros logísticos e ambientes industriais. Permite deslocamento de cargas com menor esforço físico, aumentando a produtividade operacional.

MANUSEIO

- Verifique as condições gerais do equipamento antes do uso (rodas, garfos, sistema hidráulico e alavanca).
- Posicione os garfos completamente sob o palete, garantindo apoio total da carga.
- Acione a alavanca para elevar a carga até a altura necessária para movimentação.
- Desloque o equipamento puxando ou empurrando, mantendo postura adequada e controle do trajeto.
- Evite movimentos bruscos, curvas fechadas e inclinações acentuadas.
- Não exceda a capacidade de carga especificada pelo fabricante.
- Mantenha o trajeto livre de obstáculos e o piso em boas condições.

TRANSPORTE

- Movimente o equipamento apenas em superfícies planas, firmes e niveladas.
- Evite o uso em rampas ou pisos irregulares que possam comprometer a estabilidade da carga.
- Não transporte pessoas sobre o equipamento.
- Mantenha a carga estável e centralizada durante todo o deslocamento.
- Em deslocamentos longos, mantenha velocidade controlada e atenção ao ambiente ao redor.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DADOS TÉCNICOS	CSM
CAPACIDADE DE CARGA	3 ton
ALTURAS DOS GARFOS ELEVADOS	205 mm
PESO	66 kg

As características dos equipamentos podem variar conforme o modelo disponível.

ACIONAMENTO/PARADA

- Para elevar a carga, acione a alavanca na posição de elevação e bombeie o timão até atingir a altura desejada.
- Para deslocamento, mantenha a alavanca na posição neutra.
- Para descida da carga, acione a alavanca na posição de descida de forma controlada.
- Após o uso, abaixe completamente os garfos até o solo.
- Armazene o equipamento em local seguro, com os garfos apoiados e sem carga.

